


R0217

Régulateur électronique

Manuel d'utilisation condensé

3.348.678.29 3 / 5.96



No.	Inscription	Signification	
1	+	Affichage erreur de régulation / fonction	
2	PV	Affichage valeur effective (Process - Value)	
3	SP	Affichage valeur de consigne (Set Point)	
4	1	Affichage sortie commutée I (chauffe)	
5	l II	Affichage sortie commutée II (refroidissement)	
6	Р	Affichage mode manuel	
7	Р	Touche validation / touche fonction	
8	SP	Touche valeur de consigne / touche fonction	
9		Touche augmenter la valeur	
10	∇	Touche diminuer la valeur	



Le régulateur électronique GTR 0217 a quitté l'usine dans un parfait état technique de sécurité. Pour garder l'appareil dans cet état et pour assurer une utilisation sans risque, l'utilisateur doit respecter les recommandations et les avertissements contenus dans ce manuel d'utilisation. Si la sécurité ne peut plus être assurée, l'appareil doit être mis hors tension et être bloqué contre une remise en service accidentelle.

identification de l'appareil

La plaque signalétique du régulateur se trouve sur le boîtier de celui-ci. Elle comporte toutes les informations relatives à la conception du régulateur, les entrées de mesure et les sorties du régulateur.

CARACTERISTIQ	DESIGNATION			
Régulateur électronique Encombrement frontal 48 x 96 mm avec auto-optimisation et contrôle du courant de filament				GTR 0217
Conception du	Régulateur tout ou rien Sortie relais			A01
régulateur			Sortie transistor	A02
	Régulateur à trois points	Sortie commutée	Sortie commutée II	
	•	Relais	Relais	A03
		Transistor	Relais	A04
		Relais	Transistor	A05
		Transistor	Transistor	A06
Entrée de mesure (configurable)	Thermocoupl Type Type	J 0°C 400°C	32°F 752°F	
	Туре	0°C 800°C K 0°C 400°C 0°C 800°C 0°C 1200°C	32°F 752°F 32°F 1472°F	B01
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Type Type	S/R 0°C1600°C T 0°C 400°C		
	Thermomètre à résistance Pt100		32°F 212°F - 148°F 392°F - 148°F 752°F	B02
	Tension continue Courant continue		0 / 2 10 V et 0 / 4 20 mA	В03
Transmetteur d'alarmes	Transmetteur d'alarmes Ir		consigne Trans- acement metteur	
et interface de données et	sans	sans sa	ans sans	D000
valeur	sans		vec sans	D100
de consigne de	1 contact d'alarme		ans sans	D001
remplacement	1 contact d'alarme		vec sans	D101
	2 contacts d'alarme	sans sa	ans sans	D002
	2 contacts d'alarme	sans a	vec sans	D102
	sans	avec a	vec sans	D110
	2 contacts d'alarme	avec a	vec sans	D112
	sans	sans s	ans avec	D200
	2 contacts d'alarme	sans s	ans avec	D202
	2 contacts d'alarme	avec s	ans avec	D212


Le mode d'emploi détaillé pour le régulateur R0217 est encore disponible. No. de commande GTZ 4348 648 R0004.

Montage mécanique / Préparation



La régulateur R0217 a été conçu pour un montage sur panneau de commande. Le lieu du montage doit être le plus possible exempt de vibrations. Des vapeurs agressives risquent d'altérer la longévité du régulateur. Lors de la réalisation de travaux quelconques, respecter les normes VDE 0100.


Toute intervention sur l'appareil doit être réalisée uniquement par une personne qualifiée connaissant les risques liés à ce type de manipulation.



Encombrement du boîtier

Installer le boîtier par l'avant dans l'emplacement prévu à cet effet et l'y fixer par l'arrière au moyen des deux brides de fixation à vis, livrées avec l'appareil à fixer sur les parties supérieure et inférieure de celui-ci.

Plusieurs appareils peuvent être montés les uns à côté des autres sans qu'il y ait besoin d'entretoises.



Découpe sur le panneau de commande

Commutation de la tension auxiliaire


Sur le côté gauche du boîtier de l'appareil se trouve, à l'intérieur de la plaque signalétique, un capot à fermeture par ressort.



Attention!

Ouvrir le capot uniquement lorsque la tension auxiliaire a été déconnectée.

Après avoir ouvert le capot, disposer les fils de liaison comme indiqué sur la figure ci-dessous. Remettre le capot après avoir sélectionné la tension auxiliaire.



Remarque

Inscrire la tension auxiliaire choisie sur la plaque signalétique à l'endroit prévu à cet effet.

Branchement electrique

2 répartiteurs enfichables sont prévus comme éléments de raccordement. Des câble de section 1,5 mm² maxi. peuvent y être raccordés.

Fonction				Répartiteur GAUCHE
Sortie commutée II	Transistor pour la Relais commande de relais 250 V CA, 2 A à semiconducteurs			58 57
Sortie de contact d'a Relais 250 V CA, 2 A			tact d'alarme 1	51 52 53
Interface de données	RS 232 GND	RS 485	Valeur de consigne + de remplacement Transmetteur	89
	RxD	В		82
	TxD	Α		81


Fonction			Répartiteur DROIT
Tension auxiliaire CA 48 Hz 62 Hz	Etat à la livraison: 230 V alternative: 115 V	~	L N
Sortie commutée I	Transistor pour la + commande de relais à semiconducteurs -	Relais 250 V CA, 2 A	47
	Par le transformateur de courant de chauffage GT.	– U _{Hz} Z 4121 + U _{Hz}	14
-U/I 0/4 20 mA + I ou 0/2 10 V + U	à deux fils à trois fils fil de liaison	+	13 12 11
Tension continue, courant continu	Thermomètre à résistance Pt100	, Thermocouple	
Désignation B03	Désignation B02	Désignation B01	

Les sorties commutées I et II sont, dans le cas de régulateurs version relais, reliées à des circuits RC 100 $\,\Omega$ / 47 nF.


Fonctions des paramètres

Affich.	Fonction	Plage de réglage
SP	Aff. valeur de consigne (Set point)	SPL.i <u>0</u> SPH.i
SP2	Valeur de consigne de remplacement	SPL.i <u>0</u> SPH.i
bP.I	Plage prop., sortie commutée I	onOF/0,5% <u>10,0%</u> 999,9%
iSt.I	Hystérésis, sortie commutée II	0,0 <u>1% de la plage</u> 100,0
tu.I	Type de sortie, sortie commutée I	<u>i</u> / d
bP.II	Plage prop., sortie commutée II	onOF/0,5% <u>10,0%</u> 999,9%
iSt.II	Hystérésis, sortie commutée II	0,0 1% de la plage 100,0
tu.II	Type de sortie, sortie commutée II	i / <u>d</u>
ti.	Temps de réajustage	0 <u>240</u> 9999 s
td.	Constante de temps	0 <u>60</u> 9999 s
db.	Plage morte (pour régul à 3 points)	<u>0.0</u> X2
tunE	Commencer auto-optimisation	StoP / run
Entu	Autoriser auto-optimisation	<u>0</u> / 1
tc.I	Temps cycle, sortie commutée I	<u>1</u> <u>10</u> 600 s
tc.II	Temps cycle, sortie commutée II	<u>1</u> <u>10</u> 600 s
tYP.i	Type entrée mesure Thermocouple Thermomètre à résistance DC	<u>J4</u> J8; H4 / H8 / H12; r16; S16 <u>rtd</u> 1 / 2 / 4 <u>10 V</u> / 20 mA
dEG.i	Unité de mesure	°C/°F
CAL.i	Correction supplémentaire capteur	- 199 0.0 199
oF.i	Dead / Life zero	dEAd / LiFE
uir.i	Mise à échelle (avec/sans point déc.)	0/1
YI.i	Mise à échelle, début mesure X1	- 1999 <u>0.0</u> 3200
Y2.i	Mise à échelle, fin mesure X2	- 1999 <u>100.0</u> 3200
SPH.i	Limite de valeur de consigne supérieure	X1 <u>X2</u>
SPL.i	Limite de valeur de consigne inférieure	X1 <u>X2</u>
SPr.i	Taux de modifi. rampe de la val. de consigne	X1 <u>X2</u>
SP.1	Segment de progr. 1: Valeur de consigne désirée	SPL.i <u>0</u> SPH.i
SPr.1	Segment de progr. 1: Taux de changem. Rampe	<u>0,1</u> X2 °K / min.
SPh.1	Segment de progr. 1: Temps d'arrêt	<u>0</u> 9999 min.
SP.2	Segment de progr. 2: Valeur de consigne désirée	SPL.i <u>0</u> SPH.i
SPr.2	Segment de progr. 2: Taux de changem. Rampe	0,1 X2 °K / min.
cod.1/2	Type du contact limite 1 / 2 (L- / LC)	0 <u>1</u> <u>3</u> <u>5</u> <u>12</u>
tH.1/2	1ère valeur limite	dépend de la config. cod.1/2
tL.1/2	2ème valeur lim. (pour compar. lim.)	0 <u>100</u> 300
iSt.1/2	Hystérésis, contact limite 1 / 2	0,0 <u>1% de la plage</u> 100,0
AMPS	Valeur de consigne de l'intensité	0 <u>100</u> 300
cod.A	Action des contacts d'alarme en cas de défault du courant de filament	0,0 <u>1%</u> de la plage 100.0
lcr	Si erreur : tx régul., s.commutée I	on / <u>oFF; 0</u> 100 %
llcr	Si erreur : tx régul., s.commutée II	on / <u>oFF; 0</u> 100 %
Add	Adesse de l'appareil	on / <u>oFF; 0</u> 100 %

X1 = Début de mesure X2 = Fin de mesure




Mode de configuration



"" " des chires de mesare

Mise en service et mise hors service des sorties du régulateur





Conditions pour réaliser les étapes ci-après:

- le capteur de mesure doit être correctement polarisé et raccordé
- la grandeur mesurée doit correspondre à l'une des valeurs de la plage de mesure admissible

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appareil passe automatiquement en mode manuel et affiche un message d'erreur.

Configuration des entrées de mesure

Configurer le type de circuit d'entrée utilisé en fonction de la caractéristique de commande B.

Régler la plage de mesure au moyen du paramètre tYP.i.

Thermocouple Désignation B01		Thermomètre à résistance Désignation B01		
tYP.i	Туре	Plage de mesure	tYP.i	Plage de mesure
L4	L	0 400°C	rtd 1	0.0 100.0°C
J4 J8	J	0 400°C 0 800°C	rtd 2 rtd 4	- 100.0 200.0°C - 100 400 °C
H4 H8	K	0 400°C 0 800°C	Tension	continue / Courant continu Désignation B03
H12		0 1200°C	į .	res de réglage
r16	R	0 1600°C	supplém	
S16	S	0 1600°C		uir .i YI .i Y2 .i
t4	Т	0 400°C	de la pa	de réglage voir le Tableau ge 29

Valeurs de réglage voir le Tableau de la page 29.

Configuration des sorties alarmes



Les contacts d'alarme 1 et 2 peuvent être configurés indépendamment l'un de l'autre. Leur mode de fonctionnement est déterminé respectivement par les éléments du menu *cod.1* et *cod.2*.

Code = 0:

Code = impair:

pas de fonction d'alarme sans suppression d'alarme

Code = pair:

avec suppression d'alarme

Configuration des sorties alarmes

cod.1 ou cod.2	Type de contact d'alarme	Mode d'action (x = 1 ou 2)	Contact en cas d'alarme
1/2	Alarme MAXI, relative (tH.x positiv) Alarme MINI, relative (tH.x négativ)	SP valeur effective	fermé (tH.x positiv) ouvert (tH.x négativ)
3/4	Alarme MAXI, relative (tH.x positiv) Alarme MINI, relative (tH.x négativ)	valeur effective SP	fermé (<i>tH.x</i> négativ) ouvert (<i>tH.x</i> positiv)
5/6 7/8	Alarme LC, relative (comparateur de valeurs limités)	tL.x tH.x SP valeur effective	fermé ouvert
9/10	Alarme MAXI, absolue	0°C/F valeur effective	fermé
11 / 12	Alarme MINI, absolue	0°C/F valeur effective	fermé
13 / 14	Alarme MAXI, absolue	0°C/F valeur effective	ouvert
15 / 16	Alarme MINI, absolue	0°C/F valeur effective	ouvert

Le contact d'alarme 1 est configuré sous *cod.1 tH.1* et *tL.1*, la diode électroluminescente – clignote pour signaler l'alarme correspondente aux bornes 51, 52.

Le contact d'alarme 2 est configuré sous *cod.2 tH.2* et *tL.2*, la diode électroluminescente + clignote pour signaler l'alarme correspondente aux bornes 51, 53.

Pour entrer les codes et les valeurs, voir le diagramme (aux pages 30 et 31).

En mode automatique, la diode P est éteinte. Les diodes sortie commutée I et sortie commutée II II 🗆 ' indiquent l'état active de commutation. ¹ P □ ₁ Diode **ETEINTE** Réglage de la valeur de consigne Ξ SP Sélectionne ∇ r la valeur 5 P 5 P de consigne Affichage des souhaitée Affichage de la valeurs effective et valeur de consigne Valider le réglage de consigne dans le champ PV 2 SP PV 2 5 P Affichage des La nouvelle valeur valeurs effective et de consigne est de consigne activée Affichage et réglage des valeurs limites Contact d'alarme 1 MINI: écart avec SP simulta-nément (valeur négative) 2 \exists SP $\Delta \nabla$ ou valeur limite inférieure ou MAXI: écart avec SP 5P 2 ou valeur limite Affichage des Affichage de la supérieure valeurs effective et valeur de consigne LC: valeur limite de consigne dans le champ PV supérieure Δ Sélectionner la valeur souhaitée Valider le réglage Remarque: Réglage du type de contact d'alarme, voir la page SP simultanément Possibilité à tout moment de repasser en mode affichage en appuyant 3 fois sur SP LC: valeur limite 6 inférieure P۷ Sélectionner la valeur souhaitée Valider le réglage В Р Р٧ SP SP SP Sélectionner la



affichage

Retour au mode

Les sorties alarmes sont signalées par le clignotement des diodes électroluminescentes rouges + et -.

valeur limite pour le

contact d'alarme 2

L

Utilisation en mode manuel / Auto-optimisation




En mode manuel, la diode verte P est allumée.


Lorsque l'on passe en mode manuel, l'appareil synchronise les sorties commutées avec le dernier taux de régulation enregistré en mode régulation. Le mode régulation est désactivé.



Passage du mode automatique au mode manuel



Réglage de l'organe de puissance



Auto-optimisation




L'auto-optimisation détermine les paramètres suivants: bP.I, bP.II, ti., td., tc.I/


Au début de l'optimisation, la valeur effective doit être inférieure à la valeur de consigne d'au moins 5 % de la plage de mesure. Lors du lancement de l'optimisation, la valeur de consigne doit être ramenée automatiquement à environ 30 % de l'écart entre la valeur effective et la valeur de consigne pour éviter un dépassement. En affichage d'erreurs de régulation, la diode électroluminescente verte clignote. A l'issue de l'optimisation, la configuration repasse à la valeur de consigne initiale.

Pour suspendre le processus d'optimisation, entrer la commande *tunE* = *StoP* en mode paramétrage.

Lors du réglage (*Entu* = 1), l'auto-optimisation peut également être lancée en mode paramétrage.


Lancement de l'auto-optimisation





La configuration du régulateur est protégée contre toute modification involontaire ou non autorisée.

Les réglages peuvent être modifiés uniquement après que le mot de passe ait été entré.



tion (ex. 29)	LSP.	SP.	
Messages d'erreur	Signification		
Affichage clignotant de la fin ou du début de la mesure	Valeur supérieure de la plage de mesure dépassée ou valeur inférieure de la plage de mesure non atteinte		
L'affichage clignote en alternance avec la valeur effective courante	Soudure froide (C old - J unction) défectueuse ou en dehors de la température admissible		
clignote	Rupture du câble en cas de raccordement a la borne 13 Pt100 ou d'un raccordement à trois fils - résistance du cordon supérieure à 10Ω		
	Entrée de mes.	Cause	
_{PV} C r	Thermocouple	Rupture du détecteur (Cr ash) ou dépassement de la valeur supérieure de la plage de mesure	
clignote en alternance avec	Thermomètre à résistance	Rupture du détecteur court-circuit ou dépasse, de la valeur supérieure de la plage de mesure	
ou la valeur finale de la plage de mesure	Courant cont., Tension cont.	Inversion de la polarité, dépassement de la valeur supérieure de la plage de mesure ou rupture du câble à Live zero	
PV C F	Thermocouple	Inversion de polarité ou valeur inférieure de la plage de mesure non atteinte	
clignote en alternance avec	Thermomètre à résistance	Court-circuit ou valeur inférieure de la plage de mesure non atteinte	
ou la valeur initiale de la plage de mesure	Courant cont., Tension cont.	Inversion de polarité à Dead zero	
- I Clignote +	Le contact d'alarme 1 s'est déclenché		
	Le contact d'alarme 2 s'est déclenché		
SP R 2 0.0	Défault du cour	ant de chauffage	
L'affichage de l'intensité clignote en alternance avec la valeur de consigne ou le taux de régulation			